Wie kann ich meinen Elan One² einrichten?

Customer Support - 2025-02-04 - Elan Series - DAB+ Radios

Du möchtest den Elan One² einrichten?

1. Wenn du den Elan One² zum ersten Mal mit Strom versorgst, zeigt das Display kurz darauf Uhrzeit und Datum an.

2. Standardmäßig ist die Auto-Update-Funktion des Elan One² so eingestellt, dass Zeit und Datum von jeder verfügbaren Radioquelle aktualisiert werden.

3. Dies ist auch dann der Fall, wenn sich dein Gerät noch im Standby-Modus befindet.

Wenn du zum ersten Mal den Lautstärkeregler „**Volume/Select**“ drückst, wird ein DAB-Scan aktiviert. Alle gefundenen Sender werden in der Senderliste gespeichert.