# Ist die Lautstärke mit der Steuerung meines Telefons synchronisiert?

Laura - 2021-10-19 - Fehlerbehebung

Bei Bluetooth

Die Lautstärke ist normalerweise zwischen Ihrem Lautsprecher und Ihrem Apple iOS-Gerät oder Android-Gerät synchronisiert. Falls dies nicht der Fall ist, müssen Sie dies möglicherweise im Abschnitt Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem mobilen Gerät aktivieren (falls diese Option verfügbar ist). Weitere Informationen finden Sie im Handbuch des Herstellers Ihres Mobilgeräts.

Über Wi-Fi

Sie können die Lautstärke direkt mit den Reglern am Lautsprecher oder durch Fragen an Alexa einstellen. Zum Beispiel: "Alexa, stellen Sie die Lautstärke auf Stufe 5 ein".