How can I change FM stations on an Elan One²?

Customer Support - 2025-02-04 - Elan Series - DAB+ Radios

¿Desea grabar y cambiar sus emisoras FM en su Elan One²?

1. Pulse el botón « **Menu-Back** » para acceder al menú.
2. En el menú « **Ajustes de búsqueda** “, puede elegir entre ” **Sólo emisoras de señal fuerte** “ y ” **Todos los canales** ».
3. Acceda a los ajustes de audio para elegir si desea escuchar sólo en mono, en caso de que la recepción FM sea deficiente (el estéreo sólo es posible con auriculares).

1. Utiliza los botones de navegación « **Estaciones** » para pasar de una frecuencia a otra.
2. Si mantiene pulsados los botones durante 2 segundos, se activa el modo de búsqueda.
3. El Elan One² se detiene en la siguiente emisora recibida.