Comment puis-je modifier les paramètres EQ sur mon Evoke Home ?

Customer Support - 2025-01-27 - Evoke Home

Vous souhaitez modifier les paramètres audio de l'égalisation sur votre Evoke Home ?

1. Pour accéder aux paramètres EQ sur l'Evoke Home, ouvre les « **Paramètres système** » et sélectionne « **Égaliseur** ».

2. Va dans « **Mes réglages EQ** ».

3. Choisis « **Basses** » ou « **Aigus** » pour adapter le son à tes préférences.