Comment modifier la source qui est lue sur la Classic Stereo ?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic Stereo

Tu veux changer la source qui est lue sur ta Classic Stereo ?

Les sources disponibles sur la Classic Stereo sont DAB, FM, Internet Radio, Podcasts, Spotify, Bluetooth, USB, CD, Aux In, Phono, Optical In et Music Player (USB).

1. Pour sélectionner une source pour la lecture, il suffit d'appuyer sur le bouton « **Source** » de ton Classic Stereo pour ouvrir la fenêtre de sélection.
2. En appuyant plusieurs fois sur le bouton « **Source** » ou en tournant le bouton « **Volume/Select** », tu peux faire défiler les sources disponibles.
3. Pour confirmer ton choix, appuie sur le bouton « **Volume/Select** ».

La source passe aussi automatiquement à la source sélectionnée après 2 secondes si aucune autre touche n'est appuyée.

La télécommande offre également des touches d'accès direct aux différentes sources disponibles.