Come si configura Evoke Home?

Customer Support - 2025-01-27 - Evoke Home

Volete configurare il vostro Evoke Home e collegarlo a Internet?

1. Quando si accende Evoke Home per la prima volta, l'apparecchio si avvia con la "**Configurazione guidata**".
2. Confermare con "**Sì**" per iniziare.
3. Per prima cosa vi verrà chiesto di selezionare le impostazioni dell'ora. Formato 12/24 ore, aggiornamento automatico, fuso orario e ora legale, quindi le impostazioni di rete.
4. Una volta completata la ricerca delle reti disponibili, selezionare l'SSID e inserire la password Wi-Fi per connettersi alla rete.
5. Quindi premere il pulsante "**Home/Select**" per accedere al "**Menu principale**".