Come cambiare la sorgente [Moment, Moment Charge]?

INSIDE / AQIPA - 2025-07-04 - Moment

Desidera cambiare la sorgente che viene riprodotta sul suo Moment / Moment Charge?

Può accedere facilmente a “Suoni” e “Bluetooth” o alle sue “Preimpostazioni” premendo i pulsanti corrispondenti sulla parte superiore del dispositivo, anche in modalità standby.

Premendo il pulsante “Home / Indietro” mentre il suo Moment è acceso, passerà al livello del menu.

Può scorrere le opzioni disponibili ruotando la rotella “Seleziona”. Come sorgenti di riproduzione sono disponibili DAB, FM, Sounds e Bluetooth.

Confermi la selezione premendo la rotella “Seleziona”.