Come cercare e selezionare le stazioni DAB su un Classic Mini?

Customer Support - 2025-07-24 - Classic Mini

Desidera cercare e selezionare le stazioni radio DAB+ sul suo Classic Mini?

Quando utilizza il Classic Mini per la prima volta, la scansione DAB è automatica. Tutte le stazioni disponibili vengono trovate e memorizzate nella "**Lista delle stazioni**".

Per cambiare stazione DAB, tocchi uno dei pulsanti "**Skip**". In questo modo, verrà visualizzata la "**Lista delle stazioni**".

A questo punto, può scorrere le stazioni disponibili ruotando la manopola del volume/selezione.

Una volta trovata la stazione desiderata, prema il pulsante Volume/Selezione per sintonizzarsi su di essa.

Per effettuare una nuova ricerca, in modalità DAB, prema il pulsante **Home** e selezionare l'opzione Scansione DAB.

La radio cancellerà tutte le stazioni DAB memorizzate e inizierà automaticamente la scansione di tutte le stazioni disponibili.