Jak skonfigurować ASA w moim radiu Bloom? (Automatic Safety Alerts)

Customer Service - 2026-11-26 - Bloom

Jak skonfigurować ASA w moim radiu Bloom? (Automatic Safety Alerts)

Radio Bloom posiada certyfikat ASA i obsługuje system Automatic Safety Alert (ASA). Więcej informacji o ASA i jego działaniu można znaleźć w naszym artykule FAQ dotyczącym ASA.

Przed rozpoczęciem upewnij się, że radio Bloom jest włączone.

1. Naciśnij przycisk **Home** i wybierz opcję **Ustawienia** za pomocą pokrętła. Naciśnij pokrętło, aby potwierdzić.
2. Wybierz **System ostrzegania ASA**, a następnie **Ustawienia**.
3. Jeżeli posiadasz już kod lokalizacji ASA, przejdź do kroku 5.
4. Jeżeli nie posiadasz kodu lokalizacji, uzyskaj go na stronie asa.radio:
    - Naciśnij pokrętło, aby wyświetlić kod QR, a następnie zeskanuj go za pomocą urządzenia mobilnego.
    - Lub otwórz stronę asa.radio bezpośrednio w przeglądarce internetowej.
    - Wprowadź swoją lokalizację na stronie internetowej, aby otrzymać kod lokalizacji ASA.
5. W menu **Ustawienia ASA** wybierz opcję **Wprowadź kod**.
6. Użyj pokrętła, aby wprowadzić kod lokalizacji. Naciśnij pokrętło, aby potwierdzić każdą cyfrę.
7. Konfiguracja ASA została zakończona. Możesz również dostosować głośność alertów w menu **Ustawienia ASA**.