Jak ustawić jasność wyświetlacza?

Customer Support - 2026-11-05 - Elan Sleep

Czy chcą Państwo dostosować jasność wyświetlacza urządzenia Elan Sleep?

Jasność wyświetlacza można ustawić oddzielnie dla trybu pracy i trybu czuwania.

Dzięki temu wyświetlacz pozostaje jaśniejszy podczas słuchania, a w nocy jest przyjemnie przyciemniony.

1. Naciśnij przycisk „**Home/Back**”, aby otworzyć menu „**Settings**”, a następnie wybierz opcję „**System**”.
2. Za pomocą przycisków kierunkowych (**< lub >**) zaznacz opcję „**Display**”, a następnie naciśnij przycisk „**Select**”.
3. Za pomocą przycisków kierunkowych (**< lub >**) wybierz opcję „**W trybie pracy**” lub „**W trybie czuwania**”, a następnie naciśnij przycisk „**Select**”.

W każdym trybie można zmienić następujące ustawienia:

Poziom: Wybierz opcję Auto, 0%, 20%, 40%, 60%, 80% lub 100%.

W trybie Auto czujnik światła z przodu urządzenia automatycznie dostosowuje jasność.

Przy ustawieniu 0% wyświetlacz pozostaje wyłączony do momentu naciśnięcia dowolnego przycisku.

Limit czasu: Wybierz opcję „**Tak**”, jeśli wyświetlacz ma zostać przyciemniony po 30 sekundach bez aktywności, lub „**Nie**”, jeśli wybrana jasność ma zostać zachowana.

Data: Wybierz opcję „WŁ.”, jeśli data ma być wyświetlana na ekranie trybu czuwania, lub „WYŁ.”, jeśli ma zostać ukryta.