Jak zmienić stacje FM w urządzeniu Woodland?

Customer Support - 2025-07-31 - Woodland

Czy chcieliby Państwo wyszukać i wybrać stację FM w Woodland?

1. Aby wyszukać stacje **FM**, proszę przełączyć na tryb **FM**, naciskając **przycisk wyboru pasma**.

2. W trybie FM proszę nacisnąć i przytrzymać jeden z przycisków „**Skip**”, aż radio rozpocznie skanowanie częstotliwości.

3. Teraz można ponownie zwolnić przycisk. Radio zatrzyma się na następnej odebranej stacji. Działa to w obu kierunkach.

4. Po naciśnięciu przycisku „**Pomińdo przodu**” częstotliwość wzrasta, po naciśnięciu przycisku „**Pomiń do tyłu**” częstotliwość maleje.

Aby zmienić stację FM, należy powtarzać powyższe kroki do momentu znalezienia stacji, której chcą Państwo słuchać.