Aktualisierung der Firmware (Software) auf Ihrem Contour 200i Air

Laura - 2021-10-19 - Docks und Airplay

Der einfachste Weg die Software Ihres Contour 200i Air zu aktualisieren, ist die automatische Updatemethode welche über die Wi-Fi-Verbindung im Standby/Sleep Modus durchgeführt wird.
Befindet sich Ihr Contour länger als 75 Minuten im Standb/Sleep Modus, überprüft das Gerät online ob es mit der aktuellsten Firmware betrieben wird.
Sollte online eine aktuellere Version zur Verfügung stehen, wird diese automatisch runtergeladen und installiert.

Um die optimale Nutzung zu gewährleisten, sollte das Gerät immer mit der aktuellsten Firmware betrieben werden.

Mehr Informationen zur Firmwareaktualisierung finden Sie in Ihrer Bedienungsanleitung.