# Come faccio a cambiare stazione FM sul mio Evoke Spot/Play?

Customer Support - 2025-07-18 - Evoke Spot

## Vuole salvare e modificare le sue stazioni FM sul suo Evoke Spot/Play?

Quando passa alla modalità FM per la prima volta, prema il pulsante Home/Select per accedere al menu.

Acceda a "Impostazioni di ricerca" e selezionare "Sì" o "No" per "Solo stazioni forti?".

Acceda alle impostazioni audio per scegliere se ascoltare in mono in caso di scarsa ricezione FM.

Per cercare manualmente le stazioni, tenga premuti i tasti freccia su/giù o i tasti Skip fwd/Skip bwd per un secondo per avviare la ricerca delle stazioni.

Per accedere alle stazioni FM salvate, prema brevemente il pulsante "Preferiti" sulla radio in modalità FM. In questo modo si aprirà l'elenco "Richiama preset". I primi 4 preset sono accessibili anche premendo i pulsanti di accesso diretto ai preset sotto il controllo del volume.

Utilizzi i pulsanti freccia su/giù per spostarsi nell'elenco delle stazioni disponibili. Una volta trovata la stazione desiderata, premere il pulsante Home/Select per sintonizzarsi su di essa.