Come faccio a cercare e selezionare le stazioni DAB?

Customer Support - 2025-07-18 - Evoke Spot

Desidera cercare e selezionare le stazioni radio DAB+ sul suo Evoke Spot/Play?

Quando si seleziona per la prima volta il DAB come sorgente, Evoke Spot/Play avvia automaticamente una scansione DAB. Tutte le stazioni disponibili vengono trovate e memorizzate nella "Lista delle stazioni".

Per cambiare le stazioni DAB, prema il pulsante Home/Select per aprire il menu DAB.

Premere nuovamente Home/Select per aprire l'elenco delle stazioni.

Utilizzi i tasti freccia su/giù per spostarsi nell'elenco delle stazioni disponibili.

Una volta trovata la stazione desiderata, prema Home/Select per sintonizzarsi su di essa.

Quando lo schermo è chiuso, è possibile utilizzare anche i pulsanti Skip fwd/skip bwd per scorrere manualmente l'elenco dei canali.

Per effettuare una nuova ricerca, in modalità DAB, basta premere il pulsante Home/Select e selezionare l'opzione Scansione.

La radio eliminerà quindi tutte le stazioni DAB memorizzate e inizierà automaticamente la ricerca di tutte le stazioni disponibili.

Per eliminare le stazioni non più disponibili, utilizzi la funzione "Cancella non valido".