Come posso regolare la luminosità del display?

Customer Support - 2026-10-30 - Evoke Home II

Desidera regolare la luminosità del display del Suo Evoke Home II?

Per regolare la luminosità del display,

1. premete il tasto «**Home**» per accedere alle impostazioni.
2. Utilizzate la manopola per selezionare «**Luminosità display**» e premete la manopola per confermare la scelta.
3. Qui troverete 2 opzioni di regolazione: «**Regolare la luminosità?**» e «**Livelli di luminosità**».
4. Con «**Attenuare la luminosità?**» si stabilisce se il display debba essere attenuato o meno.
5. Se avete attivato la funzione di attenuazione, in «Livelli di luminosità» potete regolare in modo continuo la luminosità nelle diverse modalità operative.

Queste sono:

In funzione

Modalità di regolazione della luminosità

Standby

1. Selezionate «**In funzione**» per impostare la luminosità quando la radio è accesa
2. «**Modalità di regolazione della luminosità**» per impostare la luminosità del display quando la radio passa alla modalità di regolazione della luminosità.
3. «**Standby**» definisce la luminosità del display in modalità standby.

Se lo desiderate, potete anche abbassare completamente la luminosità del display.

E questo è tutto! Ora potete regolare con estrema facilità la luminosità del display del vostro Evoke Home II in base all’ambiente circostante e alle vostre preferenze.