Come posso cambiare le stazioni FM?

Customer Support - 2026-10-30 - Evoke Home II

Desidera salvare e cambiare le stazioni FM sul Suo Evoke Home II?

Se selezionate FM come sorgente per la prima volta,

1. il vostro Evoke Home II avvierà una ricerca delle stazioni.
2. Confermate l’operazione per salvare tutte le stazioni disponibili (frequenze) nell’elenco delle stazioni.

Per cambiare stazione,

1. premete il tasto «List» per aprire l’elenco delle stazioni.
2. Con la manopola potete spostarvi all’interno dell’elenco.
3. Una volta individuata la stazione desiderata, premete la manopola per selezionarla.