Come si cambiano le stazioni FM?

Customer Support - 2026-10-29 - Evoke One

Desidera salvare e passare da una stazione FM all’altra sul Suo Evoke One?

Quando si seleziona FM come sorgente per la prima volta,

1. il Suo Evoke One avvierà una ricerca delle stazioni.
2. Confermi questa operazione per salvare tutte le stazioni disponibili (frequenze) nell’elenco delle stazioni.

Per cambiare stazione,

1. prema il pulsante “List” per aprire l’elenco delle stazioni.
2. Utilizzi la manopola per navigare nell’elenco.
3. Una volta individuata la stazione desiderata, prema la manopola per sintonizzarsi su di essa.