# Come associare un dispositivo Bluetooth al Classic H4i/Classic C-D6i?

Customer Support - 2026-05-05 - Classic H4i

## Vuoi associare il tuo telefono o un altro dispositivo Bluetooth al tuo Classic H4i/Classic C-D6i?

Quando passi per la prima volta alla modalità Bluetooth selezionando il Bluetooth come sorgente, la modalità di accoppiamento si attiva automaticamente.

Devi solo andare nelle impostazioni Bluetooth del tuo dispositivo, trovare il Classic H4i/Classic C-D6i nell'elenco e selezionarlo per l'accoppiamento.

La prossima volta che entrerai in modalità Bluetooth, il Classic H4i/Classic C-D6i cercherà automaticamente di riconnettersi all'ultimo dispositivo collegato.

Ora sei connesso via Bluetooth e puoi ascoltare la tua musica in modalità wireless con il Classic H4i/Classic C-D6i.

Per accoppiare un nuovo dispositivo o per accoppiare/disaccoppiare un dispositivo, tieni premuto il pulsante "**Bluetooth/Pair**" finché non viene visualizzato "**Pair**".

Se non c'è nessun dispositivo associato, il Classic H4i/Classic C-D6i passerà automaticamente alla modalità di associazione.