# Come si imposta una sveglia?

Customer Support - 2026-10-29 - Evoke One

# Desidera impostare una sveglia sul Suo Evoke One?

Impostare una sveglia sul Suo Evoke One è molto semplice.

Esaminiamo insieme i passaggi utilizzando un esempio.

**Per impostare una sveglia,**

1. prema innanzitutto il pulsante «Source» e ruoti la manopola su «Alarm».
2. Premi la manopola per aprire le impostazioni.
3. Selezioni «Alarm 1» e prema la manopola per confermare.
4. Selezioni «Turn on» e confermi premendo la manopola.

1. Si apriranno le impostazioni.
2. Ora impostate l'"Ora" in cui desiderate essere svegliati premendo la manopola per selezionare le ore, quindi premendo nuovamente la manopola per passare ai minuti.
3. Ruotate ancora la manopola per impostare i minuti e premete la manopola per confermare le impostazioni dell'ora.
4. L'opzione "Suono" vi consente di scegliere tra Tono della sveglia, I miei preferiti, DAB e FM.
5. Selezionate la sorgente preferita e premete la manopola per confermare.
6. Nella sezione "Ripetizioni", è possibile specificare in quali giorni si desidera essere svegliati.
7. È inoltre possibile regolare il volume e la durata della sveglia in base alle proprie esigenze individuali.

**Le sveglie attive** sono indicate dalle relative icone.

**Quando suona la sveglia:**

È possibile posticipare la sveglia di 9 minuti premendo la manopola o il pulsante "Select" sul telecomando.

Premere il pulsante «Home» per accedere alla schermata di riproduzione.

Premere un tasto qualsiasi per disattivare la sveglia.