Come posso configurare il mio Evoke Home II?

Customer Support - 2026-10-30 - Evoke Home II

Desidera configurare l’Evoke Home II e collegarlo a Internet?

Premendo il comando del volume, il vostro Evoke Home II si avvia riproducendo l’ultima sorgente ascoltata.

1. Se accendete il vostro Evoke Home II per la prima volta, il dispositivo si avvia con la “Guida alla configurazione”.
2. Innanzitutto vi verrà richiesto di selezionare la lingua.
3. A tal fine, ruotate la manopola sulla lingua desiderata e confermate la vostra selezione premendo la manopola.
4. Si prosegue con le impostazioni dell’ora.
5. Qui è possibile impostare il fuso orario, scegliere tra il formato 12 o 24 ore, configurare l’aggiornamento automatico e impostare l’ora legale/solare.
6. Seguono poi le impostazioni di rete.
7. Una volta completata la ricerca delle reti disponibili, selezionate il vostro SSID e inserite la password Wi-Fi per connettervi alla vostra rete.

Una volta completata la configurazione, il vostro Evoke Home II avvierà automaticamente una scansione DAB.

Tutte le stazioni disponibili verranno individuate e salvate nell’elenco delle stazioni DAB.