Come aggiungere nuovi suoni al tuo Moment / Moment Charge

Customer Support - 2026-03-24 - Moment Charge

Aggiungere nuovi suoni al tuo Pure Moment / Moment Charge

Ecco una guida passo passo su come aggiungere file MP3 personalizzati alla tua radio.

1. **Collegati a un PC**

Collega il dispositivo a un computer Windows o Mac usando il cavo USB.

(Mini-USB per Moment, USB-C per Moment Charge)

1. **Apri l'unità**

- Per Moment, il dispositivo apparirà subito come un'unità disco.
- Per Moment Charge, dovrai tenere premuto a lungo l'encoder (quadrante) per far apparire l'unità USB.

1. **Trasferisci i file**

Trascinate i file MP3 sull'unità disco della radio.

- Suggerimento: se caricate i vostri brani, vi consigliamo di convertire gli MP3 in brani mono per garantire una riproduzione di alta qualità.

1. **Rinominare i file**

Mantenete i nomi dei file brevi (ad esempio, Spooky.mp3) poiché la radio non visualizza i metadati completi e i nomi lunghi potrebbero essere troncati.

1. **Prova di riproduzione**

Dopo aver espulso e scollegato in modo sicuro, prova i nuovi file usando il pulsante Sounds della radio per assicurarti che vengano riprodotti correttamente e che sia possibile navigare tra essi.

Buono a sapersi:

- Potrebbe essere necessario premere il pulsante più volte per accedere ai file appena caricati, poiché questi vengono visualizzati dopo tutti i suoni preimpostati.

- Affinché i suoni appena aggiunti siano disponibili anche come suoneria, devi ripristinare le impostazioni di fabbrica del tuo Moment / Moment Charge (!Reset!).

Goditi i tuoi suoni personali su Moment e Moment Charge.