Come regolare la luminosità del display su un Classic H4?

Customer Support - 2025-07-24 - Classic H4

Desidera regolare la luminosità dello schermo del suo Classic H4?

Per farlo, prema il pulsante Home per accedere al menu principale.

Utilizzi la rotella selettrice per scorrere fino a “Impostazioni di sistema” e prema la rotella per confermare.

Scorra le opzioni di impostazione fino a trovare “Retroilluminazione” e prema nuovamente la rotella per confermare la scelta.

Verranno visualizzate tre opzioni: “Dimming to”, “On” e “Dimming”.

Selezioni “Dim. dopo” per impostare il tempo necessario affinché la luminosità dello schermo passi da “On” a “Dim. luminosità”.

Selezioni “On” per regolare la luminosità quando la radio è accesa e “Dim” per regolare la luminosità dello schermo quando la radio passa alla modalità dimmer. Ciò significa che può impostare lo schermo in modo che sia più luminoso quando lo utilizza attivamente, oppure più scuro (o addirittura spento) quando passa alla modalità di attenuazione. Il livello di oscuramento influisce anche sul display quando la radio è in modalità standby.

E questo è tutto! Ora può facilmente regolare la luminosità del display della sua radio Classic H4 in base all'ambiente in cui si trova e alle sue preferenze.