Come faccio a cambiare le impostazioni dell'equalizzatore su uno Classic Stereo?

Customer Support - 2025-09-29 - Classic Stereo

Vuoi cambiare le impostazioni audio dell'equalizzatore sul tuo Classic Stereo?

1. Per accedere alle impostazioni dell'equalizzatore sul Classic Stereo, premi il pulsante “**Home**” sull'unità principale o sul telecomando.

2. Entra in “**Impostazioni di sistema**” e scegli “**Equalizzatore**”.

3. Conferma premendo la manopola/il pulsante “**Volume/Seleziona**”.

4. Ora puoi scegliere tra Dynamic, Comfort, Neutral, Night, Custom EQ e l'opzione per personalizzare il suono usando “**Custom EQ Setting**”.

5. Entrando in “**Impostazioni EQ personalizzate**” puoi impostare manualmente i bassi e gli acuti e attivare o disattivare il volume.

Puoi anche accedere all'EQ usando il pulsante “**EQ**” sul telecomando.

Premendo più volte il pulsante “**EQ**” puoi passare da una modalità all'altra.