Come cambiare lo stile dell'orologio in standby [Moment, Moment Charge]?

INSIDE / AQIPA - 2025-07-28 - Moment

Vuole cambiare lo stile dell'orologio sul display del suo Moment?

Cambiare lo stile dell'orologio in standby sulla radio Moment è facile e le permette di personalizzare il suo display.

Vediamo i passi da seguire!

1. Quando la radio Moment è in modalità standby, può facilmente passare da uno stile di orologio all'altro.
2. Basta toccare il pulsante “Home” sulla parte superiore della radio.
3. Ogni volta che lo tocca, lo stile dell'orologio cambia e può scegliere tra quattro diverse opzioni:

Carattere in grassetto con le ore nell'area **arancione** e i minuti nell'area **bianca**.

Carattere in grassetto interamente nell'area **bianca**.

Carattere sottile interamente nella zona **arancione**.

Carattere sottile interamente nella zona **bianca**.

1. Basta toccare il pulsante Home fino a trovare lo stile di orologio che le piace di più.

Ora può facilmente cambiare lo stile dell'orologio di standby della sua radio Moment per adattarlo al suo stile.

Può trovare le istruzioni passo-passo su come cambiare lo stile dell'orologio **nel seguente video.**