Come salvare e richiamare le impostazioni predefinite su un Woodland?

Customer Support - 2025-07-31 - Woodland

Desidera salvare una preselezione o richiamare una preselezione sul suo Woodland?

Woodland le consente di memorizzare **3** preselezioni di stazione, sia per **DAB** che per **FM**.

1. Può memorizzare la stazione radio che sta ascoltando in uno dei 3 pulsanti di preselezione ad accesso rapido.

2. Se preme il pulsante di preselezione ad accesso rapido fino alla comparsa di "**Salvato**", la stazione che sta ascoltando verrà salvata.

3. Può **richiamare** rapidamente la stazione premendo brevemente il pulsante di salvataggio.