Come usare l'ingresso Aux su Woodland Glow?

Customer Support - 2025-07-04 - Woodland Glow

Desidera collegare un dispositivo non Bluetooth alla sua Woodland Glow?

Woodland Glow offre anche la possibilità di collegare un dispositivo non Bluetooth al suo Woodland Glow.

1. Per farlo, apra lo sportello in gomma sul retro del dispositivo per esporre le porte USB.
2. L'ingresso AUX si trova sopra la porta di ricarica USB-C e offre un collegamento con jack stereo da 3,5 mm.
3. Woodland Glow passa ad AUX-IN non appena viene inserita una spina in questa porta.