How can I scan and select DAB stations wth my Evoke Home?

Customer Support - 2025-01-27 - Evoke Home

Wilt u DAB+ radiozenders zoeken en selecteren op uw Evoke Home?

1. Wanneer u voor het eerst een DAB-bron selecteert, start de Evoke Home automatisch een DAB-scan. Alle beschikbare zenders worden gevonden en opgeslagen in de '**Station List**'.

2. Om de DAB-zender te wijzigen, drukt u op de knop 'Home/Select' om het DAB-menu te openen.

3. Druk nogmaals op de knop "**Home/Select**" om de "**Station List**"**(zenderlijst**) te openen.

4. Gebruik de pijltjestoetsen omhoog/omlaag om door de lijst met beschikbare zenders te bladeren.

5. Zodra u de gewenste zender hebt gevonden, drukt u op de knop "**Home/Select**" om naar deze zender over te schakelen.

Wanneer het scherm gesloten is, kunt u de knoppen 'Skip fwd/skip bwd' gebruiken om handmatig door de zenderlijst te bladeren.

De eerste 6 voorkeurszenders kunnen ook opgeroepen worden door op de directe voorkeurtoetsen onder de volumeregelaar te drukken.

Om opnieuw te scannen, drukt u gewoon op de "**Home/Select**" knop in DAB-modus en selecteert u de "**Scan**" optie.

De radio zal alle opgeslagen DAB-zenders wissen en automatisch beginnen met het scannen naar alle beschikbare zenders.

Gebruik de functie "**Ongeldig wissen**" om zenders te wissen die niet langer beschikbaar zijn.