Hoe corrigeer je de weergegeven tijd als deze 1 uur afwijkt?

Customer Support - 2026-05-12 - Elan Series - DAB+ Radios

Loopt de klok op je Pure-radio 1 uur achter?


Dit heeft vaak te maken met de instellingen voor de zomertijd.

Twee keer per jaar, op de laatste zondag van maart en de laatste zondag van oktober, wordt de tijd met een uur verschoven: in het voorjaar een uur vooruit en in het najaar een uur achteruit.


Ook al heb je je Pure-radio misschien ingesteld om de tijd automatisch te synchroniseren via DAB, FM of het netwerk (alleen internetradio's), bij sommige modellen moet je zelf de zomertijdinstellingen handmatig op AAN of UIT zetten.

Open de “Systeeminstellingen” en selecteer “Tijd/Datum”

Ga naar “DST”



Kies “AAN” om zomertijd in te schakelen, “UIT” om uit te schakelen.


Daylight savings
Daylight savings
ON
OFF