Hoe luister ik naar internetradio en selecteer ik zenders?

Customer Support - 2026-05-05 - Classic H4i

Wil je naar internetradio luisteren en verschillende stations selecteren?

1. Om over te schakelen naar de internetradiomodus, tik je gewoon op de knop '**Bron**' op je Classic H4i/Classic C-D6i om het selectievenster te openen.
2. Druk herhaaldelijk op de knop '**Bron**' of draai aan de '**Selecteer**'-knop om door de beschikbare bronnen te bladeren.
3. Om je keuze te bevestigen, druk je op de '**Selecteer**'-knop.
4. Je kunt de optie '**Bladeren**' gebruiken om internetradiozenders te filteren op basis van de volgende criteria.

• '**Lokale radio**'

• '**Wereldwijd populairste**'

• '**Wereldwijd alle**'

• '**Wereldwijd op genre**'

• '**Wereldwijd op regio**'

Gebruik deze filters om zenders te zoeken op populariteit, genre of regio.

1. Draai aan de '**Selecteer**'-knop om door de categorieën te bladeren en druk erop om te bevestigen.
2. Om terug te gaan naar het vorige menu, druk je op de '**Terug**'-knop.

Een andere manier om specifieke zenders te vinden is de '**Zoeken**'-functie

1. Om een zoekopdracht te starten, markeer je '**Zoeken**' en druk je op het selectiewiel.
2. Kies een zoekmethode om naar een specifieke zender te zoeken.

• '**Bevat**' - Zoekt zenders met de tekst die je ergens in de naam hebt ingevoerd.

• '**Begint met**' - Toont zenders die beginnen met je invoer.

• '**Eindigt met**' - Toont stations die eindigen met je invoer.

• '**Zoekgeschiedenis**' - Geeft toegang tot eerder gezochte stations.

Als je een overeenkomst hebt gevonden, markeer je het gewenste station en druk je op de knop '**Selecteren**' om het te selecteren. De radio begint met streamen.

Om terug te keren naar de zoekresultaten, draai je aan de selectieknop. Als er geen resultaten worden gevonden, druk je op de knop '**Home** ' (Terug) om terug te keren naar het zoekscherm.

Je kunt de zoekgeschiedenis gebruiken om snel naar eerder gezochte zenders te gaan.

Selecteer '**Zoekgeschiedenis**' om eerdere zoekopdrachten te bekijken. Markeer een eerdere zoekopdracht met het selectiewiel en druk erop om de zoekopdracht te herhalen.

Geschiedenis

Om recent afgespeelde stations te vinden, markeer je '**Geschiedenis**' met de '**Selecteer**'-knop en druk je erop om te bevestigen en je luistergeschiedenis weer te geven.

Je kunt nu door de lijst bladeren en een eerder beluisterd station selecteren.