Hoe zet je een Woodland Mini aan en uit?

Customer Support - 2025-07-31 - Woodland Mini

Wilt u weten hoe u uw Woodland Mini aan- en uitzet?

1. Druk op de “**Standby**” aan/uit-knop om uw Woodland Mini aan te zetten.

2. Wanneer u de Woodland Mini voor het eerst gebruikt, start het apparaat automatisch een DAB-scan.

Alle beschikbare zenders worden gevonden en opgeslagen in de “**Station list**” zonder dat u iets hoeft te doen.

1. Om de Woodland Mini uit te schakelen, houdt u de “**Standby**” knop ingedrukt totdat “**Goodbye**” wordt weergegeven en het apparaat wordt uitgeschakeld.

Het **stand-by scherm** is alleen beschikbaar als het apparaat op een **externe voeding** is aangesloten.