Hoe zet je een Woodland aan en uit?

Customer Support - 2025-07-31 - Woodland

Wilt u weten hoe u uw Woodland aan- en uitzet?

Druk op de “**Standby**” aan/uit-knop om uw Woodland aan te zetten.

Wanneer u de Woodland voor de eerste keer gebruikt, start het apparaat automatisch een DAB-scan. Alle beschikbare zenders worden gevonden en opgeslagen in de zenderlijst zonder dat u iets hoeft te doen.

Om de Woodland uit te schakelen, houdt u de “**Standby**” knop ingedrukt totdat “**Goodbye**” wordt weergegeven en het apparaat wordt uitgeschakeld.