Jak skanować i wybierać stacje DAB w urządzeniu Woodland Mini?

Customer Support - 2025-07-31 - Woodland Mini

Czy chcieliby Państwo wyszukać stacje radiowe DAB+ i wybrać je w Woodland Mini?

1. Gdy używają Państwo Woodland Mini po raz pierwszy, **skanowanie DAB** odbywa się automatycznie. Wszystkie dostępne stacje zostaną znalezione i zapisane na „ **liście stacji** ”.

2. Aby zmienić stację DAB, proszę nacisnąć jeden z przycisków „ **Pomiń** », aby wyświetlić « **Listę stacji** ”.

3. Za pomocą przycisków **pomijania** można teraz przeglądać dostępne stacje, wielokrotnie naciskając przyciski, lub przewijać listę, przytrzymując przyciski. Działa to w obu kierunkach.

4. Po znalezieniu żądanej stacji proszę nacisnąć przycisk **odtwarzania/pauzy**, aby ją wybrać.

5. Można również zwolnić przycisk **pomijania**, a radio dostroi się do wyświetlanej stacji.

Aby wyszukać **ponownie**, wystarczy przytrzymać **przycisk wyboru pasma** w trybie DAB. Państwa Woodland Mini usunie wtedy wszystkie zapisane stacje DAB i automatycznie rozpocznie wyszukiwanie wszystkich dostępnych stacji.