



Baza Wiedzy > Moment Series- Sleep Companions > Moment > How to switch your Moment on/off [Moment, Moment Charge]?

How to switch your Moment on/off [Moment, Moment Charge]?

INSIDE / AQIPA - 2025-01-27 - Moment

Czy chcą Państwo włączyć lub wyłączyć Moment lub przełączyć go w tryb czuwania?

1. Proszę nacisnąć pokrętko „**Głośność/Wybierz**”, aby uruchomić Moment z ostatnio słuchanym źródłem.
1. Gdy używają Państwo Moment po raz pierwszy, urządzenie automatycznie rozpoczyna skanowanie DAB. Wszystkie dostępne stacje zostaną znalezione i zapisane na „**liście stacji**” bez konieczności wykonywania przez Państwa jakichkolwiek czynności.
1. Dźwięk jest wyciszony poprzez krótkie naciśnięcie pokrętki „**Volume/Select**”. Aby anulować wyciszenie, proszę ponownie krótko nacisnąć pokrętko.
1. Aby wyłączyć, proszę nacisnąć i przytrzymać pokrętko „**Volume/Select**”.