

Moment - Quick Help

INSIDE / AQIPA - 2025-02-06 - Moment Series- Sleep Companions

Zbiór Najważniejszych Rad dla Użytkowania Moment - Twojego Towarzysza Snu

1. Przygotowanie przed użyciem

Zanim rozpoczniesz, upewnij się, że wykonano poniższe kroki:

- **Podłączenie do zasilania:** Upewnij się, że Moment jest poprawnie podłączony do źródła zasilania.
 - **Antena:** Sprawdź, czy antena jest ustawiona prawidłowo, szczególnie jeśli planujesz odbierać DAB+.
 - **Usunięcie osłon plastikowych:** Usuń wszystkie plastikowe elementy ochronne, w tym końcówkę z tyłu urządzenia, która chroni baterię zapasową.
-

2. Przeczytaj Skróconą Instrukcję Obsługi (QSG)

Zawsze zapoznaj się z [Skróconą Instrukcją Obsługi](#), zanim rozpoczniesz korzystanie z Moment. Instrukcja jest dostępna w naszym [Centrum Pobierania](#).

3. Włączanie i Wyłączanie Moment

- **Włączanie:** Naciśnij przycisk **Volume/Select**, aby [włączyć Moment](#) z ostatnio używanym źródłem.
 - **Pierwsze uruchomienie:** Moment automatycznie rozpocznie skanowanie DAB i zapisze wszystkie dostępne stacje w „Liście stacji”. Nie musisz podejmować żadnych dodatkowych działań.
 - **Wyciszenie dźwięku:** Krótkie naciśnięcie pokrętki **Volume/Select** wycisza dźwięk. Aby przywrócić dźwięk, naciśnij ponownie.
 - **Wyłączanie:** Przytrzymaj przycisk **Select**, aby wyłączyć Moment.
-

4. Skanowanie i Wybieranie Stacji [DAB+](#) lub [FM](#)

Szczegółowe instrukcje dotyczące tych funkcji znajdziesz w dwóch dedykowanych artykułach. Kliknij podświetlone linki, aby uzyskać więcej informacji.

5. Ustawianie Alarmu

Moment i Moment Charge oferują **10 dostosowywalnych budzików**.

- Obejrzyj nasz [instruktażowy film wideo](#), aby dowiedzieć się, jak je ustawić.
 - Dodatkowe szczegóły znajdziesz w naszym artykule pomocy.
-

6. Zmiana Źródła

Zmiana źródła jest prosta:

- Moment ma **osobne przyciski dla każdego źródła**, które działają nawet w trybie gotowości.
 - Więcej informacji na temat funkcji przycisków i pokręta znajdziesz w naszym szczegółowym [artykule](#).
-

7. Zapisywanie, Przywoływanie lub Usuwanie Ustawień Wstępnych

- **Zapisywanie:** Przytrzymaj przycisk ustawień wstępnych, aż pojawi się komunikat „Zapisane”.
 - **Przywoływanie:** Naciśnij przycisk, aby otworzyć listę ustawień wstępnych. Poruszaj się po niej, używając pokręta **Select**.
 - **Edycja i usuwanie:** Przytrzymaj przycisk, aby zmieniać lub usuwać ustawienia.
 - Więcej informacji znajdziesz w dedykowanym [artykule](#).
-

8. Parowanie Urządzenia Bluetooth

- Wciśnij przycisk **BT**, aby przełączyć Moment w tryb parowania.
 - Szczegółowe instrukcje dotyczące parowania oraz dodatkowe informacje znajdziesz w naszym [artykule](#).
-

9. Regulacja Jasności Wyświetlacza i Oświetlenia

Moment oferuje szerokie możliwości personalizacji:

- [Jasności wyświetlacza](#),
- [Natężenia światła nocnego](#),
- [Stylu zegara](#).

Szczegółowe informacje oraz krótkie filmy instruktażowe znajdziesz w naszych artykułach pomocy.

