



[FAQs](#) > [Moment Series- Sleep Companions](#) > [Moment](#) > [Come accoppiare un dispositivo Bluetooth \[Moment, Moment Charge\]?](#)

Come accoppiare un dispositivo Bluetooth [Moment, Moment Charge]?

INSIDE / AQIPA - 2025-07-04 - [Moment](#)

Desidera associare il suo telefono cellulare o un altro dispositivo Bluetooth al suo Moment?

1. Quando passa per la prima volta alla modalità Bluetooth premendo il pulsante "Bluetooth", la modalità di accoppiamento si attiva automaticamente.
2. Tutto quello che deve fare è accedere alle impostazioni Bluetooth del suo dispositivo, trovare Moment nell'elenco e selezionarlo per accoppiarlo.
3. La prossima volta che entrerà in modalità Bluetooth, Moment cercherà automaticamente di riconnettersi all'ultimo dispositivo connesso.
4. Per accoppiare o riaccoppiare un nuovo dispositivo, deve innanzitutto premere il pulsante "Bluetooth" sulla parte superiore della radio.
5. Se non c'è nessun dispositivo attualmente accoppiato, Moment passerà automaticamente alla modalità di accoppiamento. Se desidera accoppiare un nuovo dispositivo, tenga premuto il pulsante Bluetooth per 2 secondi.
6. In alternativa, può premere il pulsante Home in modalità Bluetooth, scorrere fino a "Accoppia/Disconnetti" con il quadrante e selezionarlo con il quadrante.
7. Quindi acceda alle impostazioni Bluetooth del suo dispositivo, cerchi Moment nell'elenco e lo selezioni per completare l'associazione.

Ora è connesso via Bluetooth e pronto ad ascoltare la sua musica in modalità wireless con Moment.

Se desidera seguire questi passaggi in un breve video, [lo guardi qui](#).