



[FAQs](#) > [Elan Series - DAB+ Radios](#) > [Elan Move](#) > [Elan Move - Schnelle Hilfe](#)

## Elan Move - Schnelle Hilfe

Customer Support - 2026-03-27 - [Elan Move](#)

# Unsere wichtigsten Tipps zur Nutzung deines Elan Move

1. **Bevor du das Produkt in Betrieb nimmst**, lies dir immer die [Elan Move-Schnellstartanleitung](#) durch.

Die Schnellstartanleitung für den Elan Move findest du in unserem [Download-Center](#).

1. **Bevor wir loslegen**, noch ein paar Selbstverständlichkeiten.

Stelle sicher, dass du dein Gerät über den USB-C-Anschluss an eine geeignete Stromquelle angeschlossen hast, um den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen. Die rote LED leuchtet während des Ladevorgangs und wechselt zu grün, sobald der Akku aufgeladen ist. Für einen optimalen Radioempfang solltest du die Antenne vollständig herausziehen.

1. **Elan Move ein- und ausschalten**

Schiebe den Netzschalter auf der rechten Seite des Geräts in die Position „ON“. Durch Drücken der „Standby“-Taste auf der Vorderseite startet dein Elan Move mit der zuletzt ausgewählten Quelle. Wenn du den Elan Move zum ersten Mal benutzt, führt das Gerät einen DAB-Suchlauf durch.

1. **Suchen und Auswählen von [DAB+](#) oder [FM-Sendern](#)**

Zu diesen Themen gibt es zwei separate Artikel, die du durch Klicken auf die hervorgehobenen Links oben aufrufen kannst.

1. **Favoriten speichern oder abrufen**

Du kannst einen Sender als Voreinstellung auf deinem Elan Move auf einer der beiden Schnellwahltasten speichern oder ihn zur Voreinstellungsliste hinzufügen. Wenn du eine der Schnellwahltasten „**Favorit 1/2**“ drückst, bis „**Voreinstellung xx gespeichert**“ erscheint, wird der aktuell gehörte Sender gespeichert. Drücke kurz auf die Preset-Taste, um ihn abzurufen. Weitere Details findest du [hier](#).

1. **Quelle wechseln**

Das ist ganz einfach. Durch Drücken der „**Source**“-Taste auf deinem Elan Move wechselst du zwischen den verfügbaren Quellen. Wenn du mehr über die Quellenoptionen erfahren möchtest, lies [diesen Artikel](#).

### 1. **Bluetooth-Gerät koppeln**

Drücke die „**Source**“-Taste und wähle „**BT**“. Der Elan Move wechselt in den Kopplungsmodus. Ausführlichere Anweisungen dazu, wie du deinen Elan Move auf dem Gerät findest, das du koppeln möchtest, sowie weitere Informationen zur Kopplung über Bluetooth findest du [hier](#).

### 1. **Anpassen der Displayhelligkeit**

Die Displayhelligkeit lässt sich in verschiedenen Stufen dimmen. [Erfahre mehr](#).

### 1. **Auswählen der Equalizer-Modi**

Die verschiedenen Modi sind über das Menü „Einstellungen“ erreichbar. Weitere [Details findest du hier](#).