



[FAQs](#) > [Moment Series- Sleep Companions](#) > [Come regolare la luminosità del display \[Moment, Moment Charge\]?](#)

## Come regolare la luminosità del display [Moment, Moment Charge]?

INSIDE / AQIPA - 2025-07-04 - [Moment Series- Sleep Companions](#)

### Desidera regolare la luminosità del display del suo Moment?

La luminosità del display della radio Moment può essere facilmente regolata in base alle sue preferenze.

1. Per regolare la luminosità, prema il pulsante 'Home' per aprire il menu principale.
2. Utilizzi il cursore 'Seleziona' per scorrere fino a 'Impostazioni' e prema il cursore per selezionarlo.
3. Scorra le opzioni di impostazione fino a trovare "Luminosità" e prema la rotella per aprirla.
4. Appariranno due opzioni: "In uso" e "Standby". Selezioni 'In uso' per regolare la luminosità quando la radio è accesa e 'Standby' per regolare la luminosità quando la radio è in modalità standby. Ciò significa che può impostare il display in modo che sia più luminoso quando lo utilizza attivamente e più scuro (o addirittura spento) quando la radio è in modalità standby.
5. Scegli tra "Auto: Scuro", "Auto: Luminoso" o "Manuale" ruotando la rotella e premendo per selezionare.

**Auto: Scuro** - Il display si regola automaticamente su una luminosità inferiore in base alla luce ambientale, ideale se è sensibile all'inquinamento luminoso.

**Auto: Luminoso** - Il display si regola automaticamente su una luminosità più alta per garantire una buona leggibilità in ogni momento.

**Manuale** - Può regolare manualmente la luminosità al livello che preferisce.

#### Un esempio di utilizzo:

Supponiamo che voglia che il display sia alla massima luminosità quando la radio è accesa e completamente spento in modalità standby:

- Vada su "Impostazioni", richiami "Luminosità" e selezioni "In uso".
- Selezioni "Manuale".
- Ruotare la manopola "Seleziona" per impostare la luminosità al livello più alto e premere la manopola per confermare.
- Torni a "Impostazioni", richiami "Luminosità" e selezioni "Standby".
- Selezioni "Manuale".

- Giri il cursore fino all'impostazione più bassa e preme il cursore per confermare.
- Il display della sua radio Moment ora si illumina alla massima luminosità quando è in funzione e si spegne completamente dopo 10 secondi in modalità standby, in modo da non disturbarla quando non la sta utilizzando.
- Se desidera visualizzare temporaneamente l'ora, ruoti la rotella e l'ora verrà visualizzata per alcuni secondi.

E questo è tutto! Ora può facilmente regolare la luminosità del display della sua radio Moment in base all'ambiente e alle sue preferenze.

Guardi il nostro [video](#) per saperne di più.