



[FAQs](#) > [Moment Series- Sleep Companions](#) > [Wie stelle ich einen Wecker \[Moment, Moment Charge\]?](#)

Wie stelle ich einen Wecker [Moment, Moment Charge]?

INSIDE / AQIPA - 2025-09-29 - [Moment Series- Sleep Companions](#)

Du möchtest einen Wecker auf deinem Moment oder Moment Charge einstellen?

Das Einrichten eines Alarms auf Ihrem Moment-Radio ist sehr einfach. Lass uns die Schritte anhand eines Beispiels gemeinsam durchgehen.

1. Um einen neuen Alarm hinzuzufügen, drückst du zuerst die „Home“-Taste und drehst das Rad, bis du „Wecker“ siehst.
2. Drücke den „Select“-Regler, um das Alarmmenü zu öffnen. Alternativ kannst du auch die Alarmtaste oben auf dem Display drücken.
3. Wähle „Alarm hinzufügen“ und bestätige mit dem „Select“-Rad.
4. Stelle die Weckzeit ein. Drehe den „Select“-Regler, um die Stunden auszuwählen, und drücke dann den Regler, um zu den Minuten zu gelangen. Drehe das Rad erneut, um die Minuten einzustellen, und drücke das Rad, um die Zeit zu bestätigen.
5. Wähle die Wiederholungseinstellungen für den Wecker. Du kannst ihn entweder als einmaligen Alarm einstellen oder festlegen, an welchen Tagen der Alarm ausgelöst werden soll, zum Beispiel nur an Wochentagen oder an einem bestimmten Tag.
6. Wähle die Alarmquelle. Du kannst zwischen DAB-Radio, UKW-Radio, entspannenden Klängen oder einem Summer wählen. Dreh das Rad, um die gewünschte Quelle auszuwählen, und drücke das Rad zur Bestätigung.
7. Die Lautstärke des Weckers einstellen. Dreh den Drehknopf, um die gewünschte Lautstärke einzustellen. Wenn du die Lautstärke auf die niedrigste Stufe stellst, wird der Alarm nur mit Licht und ohne Ton ausgelöst.
8. Wähle das Verhalten des Wecktons. Du kannst den Ton so einstellen, dass er allmählich ansteigt, um dich sanft zu wecken, oder du kannst wählen, dass der Weckton sofort mit der eingestellten Lautstärke beginnt.
9. Wähle das Verhalten des Lichts. Du kannst das Licht so einstellen, dass es 20 Minuten vor dem Wecker Klingeln allmählich heller wird, so dass du langsam und sanft geweckt wirst. Alternativ kannst du das Licht so einstellen, dass es sich vollständig einschaltet, sobald der Wecker losgeht. Wenn du möchtest, kannst du auch einstellen, dass das Licht komplett ausgeschaltet bleibt. Du hast die Wahl!
10. Den Alarm speichern. Nachdem du alle Einstellungen vorgenommen hast, wird der Wecker gespeichert und kann dich zur eingestellten Zeit wecken.

- **Um einen Wecker zu aktivieren oder zu deaktivieren**, wählst du den gewünschten Wecker aus und drückst den „Select“-Regler, um ihn ein- oder auszuschalten.
- **Um einen Wecker später zu ändern oder zu löschen**, wähle das Menü „Wecker“ und halte den „Select“-Regler gedrückt, bis „Bearbeiten“ erscheint. Drehe das Rad, um den Alarm zu bearbeiten oder zu löschen, und bestätige deine Auswahl durch Drücken des „Select“-Rades.

Alarme, die für heute oder morgen eingestellt sind, werden auf dem Standby-Bildschirm angezeigt.

Wenn der Alarm ausgelöst wird:

- Du kannst den Alarm durch Drücken der Schlummertaste für eine Weile unterbrechen oder ihn durch Drücken der Home-Taste ganz ausschalten.
- Um alle eingestellten Alarne vorübergehend zu unterbrechen, stellen den Schalter auf der Rückseite auf die Position „Off“. Um sie wieder zu aktivieren, schiebe den Schalter zurück in die Position „On“.

Dein Moment / Moment Charge hat eine Lithium-Notfallbatterie (5 g).

Diese nicht wiederaufladbare Batterie sorgt dafür, dass du keinen wichtigen Alarm verpasst, wenn der Strom ausfällt, vor allem nachts.

Die Batterie springt nur an, wenn die Hauptstromversorgung unterbrochen ist. Wenn sie leer ist, kannst du sie einfach austauschen, indem du den Batteriefachdeckel abschraubst und eine normale CR2032-Knopfbatterie einlegst.

Wenn du das alles in einem kurzen Video sehen möchtest, [schau dir das an](#).